



01. Skrutkami pripevnite držiaky na nárazník vozidla



02. Odlepte ochranné fólie z držiakov.



03. Tabuľku EČV vložte spodnou časťou do zárezu

04. Vrchnú časť tabuľky EČV zacvaknite o horné zárezy.