

SK QUIXX OPRAVNÁ SÚPRAVA NA PRIEHLBINY

Návod na používanie:

Pred použitím si prezrite video k opravnej súprave na priehlbiny QUIXX na stránke www.quixx.com

A) UPOZORNENIA NA NEBEZPEČENSTVO:

DÔLEŽITÉ: Pred začiatkom opravy si starostlivo prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že ste všetko pochopili. Pri neobornom používaní hrozí zásah elektrickým prúdom, požiar alebo poranenia. **NÁVOD USCHOVAJTE, PROSÍM, NA NESKORŠIE VYHLADANIE!**

HORÚCE POVRCHY. NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Dýza pištole na horúce lepenie (a) a lepidla (c) môžu dosiahnuť teploty medzi 150 a 200 °C. Zabráňte každému kontaktu s kožou.

Pri popáleniach ranu ihneď vymyte po studenou vodou. Nepokúšajte sa najprv odstrániť z kože lepidlo. Prípadne vyhľadajte lekára.

Pišťol na horúce lepenie smú používať deti iba v prítomnosti dospelého osoby.

Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Uschovajte mimo dosahu detí. Pišťol na horúce lepenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo vedomostí, keď na nedohliada osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť alebo boli ňou poučené vzhľadom na bezpečné používanie prístroja a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo.

Pišťol na horúce lepenie sa nesmie používať vo vlhkom prostredí alebo pri daždi. Nevystavujte vodným lúčom. Pri nepoužívaní alebo pri prestávkach v práci trvajúcich viac ako 30 minút pišťol na horúce lepenie odpojte od elektrickej siete.

NIKDY nekladajte do pištole na horúce lepenie iné predmety ako odporúčané lepiace tyčinky. Neplňte žiadne tekutú ani pastózne lepidlo.

NIKDY neodstraňujte lepiacu tyčinku už vloženú do pištole na horúce lepenie. To môže viesť k neopraviteľným škodám na pištole na horúce lepenie.

Pri ďalšom zasunutí novej lepiacej tyčinky počkajte krátky čas, aby sa mohla studená lepiaca tyčinka ohriať. Pri nadmernom dodatočnom posúvaní lepiacej tyčinky sa môže táto v pištole zlepiť a zablokovať posuvné zariadenie. Neposúvajte dodatočne násilím, ale nechajte pišťol znova zohriať.

Pišťol na horúce lepenie NIKDY neodpájajte obyčajným ťahaním za kábel. Prístroj odpájajte za zástrčku.

POZOR! Keď sa pišťol na horúce lepenie nepoužíva, musí sa postaviť na jej stojan. Aj na vychladnutie po použití. Myslite na to, že ešte existujúce zvyšky lepidla by mohli kvapkať z dýzy na podložku.

Pišťol je vhodná iba na domáce použitie a podobné účely.

ČISTENIE: Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete. Kryt prístroja utrite miere na vlhčenou handrou a potom ho vysušte. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo ostré čistiace prostriedky.

ÚDRŽBA: Pred údržbou odpojte prístroj od elektrickej siete. Prístroj neotvárajte sami – nebezpečenstvo poranenia! Neolejujte ani nemažte žiadne diely. Prístroj NESMIE byť poškodený. Pred použitím prístroj opravte alebo vymeňte.

MODIFIKÁCIA výrobku: Modifikácia komponentov obsiahnutých v opravnej súprave na priehlbiny QUIXX NIE JE dovolená.

ODPORÚČANIA PRE OPRAVU: V prípade poškodenia elektrického kábla musí tento vymeniť kvalifikovaný personál kvôli zabráneniu akéhokoľvek nebezpečenstva. Pri poškodeniach jednotlivých komponentov opravnej súpravy na priehlbiny QUIX, zvlášť, ale nie výlučne pištole na horúce lepenie, treba túto odborne zlikvidovať a ďalej nepoužívať. Prístroj sa smie postúpiť tretej osobe iba s návodom na obsluhu.


V zhode s požiadavkami Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je potrebné predložený prístroj opatriť značkou. Na tomto výrobku je zobrazený nasledujúci symbol preškrtnutej nádoby na odpadky. Upozorňuje na to, že likvidácia v normálnom odpade z domácnosti nie je dovolená. Tento výrobok zlikvidujte na recyklačnom dvore so separovaným zberom pre elektrické a elektronické zariadenia.

B) NÁVOD na používanie pištole na horúce lepenie

Nevhodné:

- malé deformácie menší než vytahovací knoflík (2,5 cm)
- malé deformácie se špičkou nebo hranou
- deformácie o průměru nad 8 cm
- Nepoužívat na přelakovaná vozidla, neboť zde je větší riziko odprýsknutí laku!
- Povrch musí být odolný vůči rozpouštědlům

1) Namontujte stojan (kovový strmeň (b)) do na to určených otvorov vpredu vľavo a vpravo v kryte pištole na horúce lepenie (a), aby ste zaručili bezpečné postavenie pištole na horúce lepenie (a). 2) Vedeť lepiacu tyčinku (c) cez privod na zadnej strane pištole na horúce lepenie. 3) Potom 2 - 3 krát stlačte spúšť, až lepiaca tyčinka bude sedieť pevne v pištole na horúce lepenie. 4) Pišťol na horúce lepenie nechajte cca 5 minút predhriať. Pišťol na horúce lepenie je pripravená na nasadenie, keď po stlačení spúšte vystupuje vpredu z dýzy lepidlo. Počas predhrievania dávajte pozor na bezpečné postavenie pištole na horúce lepenie.



- a.) 1 pišťol na horúce lepenie
- b.) 1 kovový strmeň (stojan) pre pišťol na horúce lepenie
- c.) 2 špeciálne lepiace tyčinky
- d.) 3 ťažné platne v rozličných veľkostiach
- e.) 1 skrutkovacia úchytká
- f.) 1 plastový kolík na odstránenie zvyškov lepidla
- g.) 1 opravný oblúk

5) Po ukončení procesu opravy vyťahnite zástrčku pištole na horúce lepenie zo zásuvky, položte pišťol na horúce lepenie na otočný stojan a nechajte ju vychladnúť – **NEPOKÚŠAJTE SA** nepoužitú lepiacu tyčinku z pištole na horúce lepenie odstrániť a pišťol na horúce lepenie uložte až vtedy, keď je definitívne vychladnutá.

C) NÁVOD pre opravy priehlbín s opravnou súpravou na priehlbiny QUIXX

1) Vyčistite povrch poškodeného miesta s vlhkou, čistou handrou. 2) Pripravte si pišťol na horúce lepenie (a), ako je opísané v bode „B) Návod na používanie pištole na horúce lepenie“. 3) Vyberte si ťažnú platňu (d), vhodnú pre veľkosť priehlbiny. (Upozornenie: čím je ťažná platňa väčšia, tým je väčšia ťažná sila.). Veľkosť ťažnej platne sa musí zvoliť menšia ako je veľkosť priehlbiny. 4) Naneste horúce lepidlo (C) z horúcej lepiacej pištole na zvolenú ťažnú dosku. Uistite sa, že všetky 4 otvory ťažnej platne sú naplnené lepidlom (pozri obrázok 1). 5) Ťažnú platňu umiestnite ihneď v strede priehlbiny a podržte túto tak dlho pevne, až bude pevne lepiť (obrázok 2). 6) Lepidlo nechajte cca 1 minútu vytvrdnúť. Odporúčame nenechávať lepidlo vytvrdnúť dlhšie ako 2 minúty. 7) Vedeť opravný oblúk (g) s otvorom v strede cez skrutkovací závit nalepený ťažnej platne. Naskrutkujte skrutkovaciu úchytku (e) na skrutkovací závit ťažnej platne. Skrutkovaciu rukoväť otáčajte tak dlho pevne v smere hodinových ručičiek, až bude dosiahnutá želaná deformácia alebo sa ťažná platňa uvoľní z podkladu (obrázok 3). 8) Prípadne zopakujte proces, aby ste ďalej vylepšili výsledok. 9) Pokiaľ by na laku alebo ťažnej deske zostaly zvyšky lepidla, môžete je rozpustiť izopropylalkoholom, silikonovým olejom, odlakovačom na nehty alebo podobným rozpúšťadlom. Alternatívne môžete miesta také mierne nahriať vysušiacim vlasú, aby se lepidlo uvoľnilo.

D) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Ideálny teplotný rozsah na odstránenie priehlbín činí 18 – 30 stupňov Celsia vonkajšej teploty. V prípade, že je chladnejšie, vykonajte opravu v garáži a priehlbínu zohrejte vopred fénom. Keď priehlbina úplne nezmizne, zopakujte proces, kým nebude dosiahnutý želaný výsledok. (Upozornenie: Nie všetky priehlbiny je možné opraviť na 100%). Keď má lak trhliny alebo je odlupnutý, naniesenie lepidla a vyťahnutie priehlbiny môže viesť k tomu, že uvoľní lak. Dajte niekoľko kvapiek na handru a dotknúť oblasť vyčistite za niekoľko sekúnd jemnými, krúživými pohybmi. Najprv otestujte na nenápadnom mieste znášanlivosť laku!

E) TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Rozmery: 170x141x30 mm | Sieťové napätie: 230 V 50/60 Hz |
| Výkon: Fáza pokoja: 12 W | Fáza zohrievania: 40 W |
| Čas ohrevu: 8 – 10 min | Priemer patróny: 11 mm |
| | Teplota natavenia: 170 °C |
| | Trieda ochrany: II |

F) LIKVIDÁCIA:

Pokyn k likvidácii (2012/19/EÚ, 2006/66/ES)

Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú zlikvidovať cez domový odpad. Spotrebiteľ je zo zákona povinný elektrické a elektronické zariadenia na konci ich životnosti odovzdať na verejných zberných miestach, zriadených na tento účel alebo na predajnom mieste. Podrobnosti k tomu reguluje príslušné krajinské právo. Symbol na výrobku a/alebo na obale upozorňuje na tieto ustanovenia.

G) ZHODA S CE:

Vyhlasenie o zhode: Spoločnosť E.V.I. GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok (Art.Nr., XY-15305) zodpovedá smernici (LVD 2014/35/EÚ, EMC 2014/30/EÚ, RoHS 2011/65/EÚ). Kompletné EÚ-vyhlasenie o zhode je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.quixx.com.

ŠPECIÁLNE LEPIACE TYČINKY:



POZOR! Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nosťe ochranné rukavice.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc! starostlivosť. Zneškodnite obsah, kontajner do miesta na zber nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

COLOPHONIUM

UFI: 1000-50SD-P003-UKK9

Verzia 1.2, stav: 7 / 2020

XY-15305, 12/40 W
Input 230 V~
50/60 Hz

